

Priser og vilkår for byggestrøm

Priser

Skaptype	Til- og frakobling		Pr mnd		Pr år (365 dager)	
	Eks.mva.	Inkl.mva.	Eks.mva.	Inkl.mva.	Eks.mva.	Inkl.mva.
32 Ampere	Kr 3 200	Kr 4 000	Kr 420,00	Kr 525,00	Kr 5 040	Kr 6 300
63 Ampere	Kr 3 200	Kr 4 000	Kr 660,00	Kr 825,00	Kr 7 920	Kr 9 900

- I tillegg kommer nettleie og kraft for medgått forbruk etter vanlige vilkår. Det er ikke mulig å endre kraftleverandør på byggestrøm. Gjeldende kraftpris og vilkår finnes til enhver tid på www.lyse.no/www.lysenett.no
- Alle kostnader i forbindelse med befaring av potensielle plasseringer, flytting av skap, etc, vil i sin helhet faktureres leietaker. Det samme vil kostnader for båt
- Kostnader for kontroll av skap kan forekomme dersom leieperioden blir over 1 år
- Dersom tilkobling må skje på en 240mm² kabel faktureres et tillegg på kr 1000+mva for skjøt
- Prisene reguleres årlig, normalt i januar. Oppdaterte priser vil til enhver tid være tilgjengelige på www.lyse.no

Bestilling/opsigelse

Bestilling av byggestrøm skal skje skriftlig via www.lyse.no. Leieforholdet kan avsluttes av begge parter med fem virkedagers varsel. Når et anlegg får fast tilknytning opphører byggestrømmen automatisk om ikke annet er avtalt. Normal leieperiode er ikke lenger enn opptil 1 år, men det kan vurderes å utvide perioden dersom leietaker ønsker det. Dersom leieperioden overstiger 1 år kan det komme et tillegg på 500kr+mva for kontroll av skap. Opphør av byggestrøm må meldes til kundesenter tlf 05973

Fakturering

Alle kostnader vedrørende leieforholdet vil faktureres leietaker. Første faktura vil inneholde til- og frakobling, depositum, samt stipulert kraftforbruk for første kvartal (2.500kWh pr kvartal, uavhengig av skaptype og årstid) Videre faktureres leieforholdet normalt kvartalsvis, a-konto, til oppsigelse av leieforholdet er mottatt og skapet demontert.

Generelt

Byggestrømsskapet tilkobles på nærmest mulig sted ut i fra anleggsadresse. Dersom det er spesielle ønsker må dette avtales. Alle kostnader i forbindelse med befaring av potensielle plasseringer, flytting av skap, etc, vil i sin helhet faktureres leietaker. Dersom det må benyttes båt vil kostnader med dette også faktureres leietaker

Leietaker plikter å behandle byggestrømsskap og tilhørende utstyr med tilbørlig aktsomhet, slik at det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling. Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for byggestrømsskapets tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Lyse, vil i sin helhet faktureres leietaker.

- Skader eller mangler på byggestrømsskap eller tyveri av skap, må umiddelbart meldes til Lyse
- Leietaker/bestiller er ansvarlig for at byggestrømsskapet til enhver tid er låst eller tilstrekkelig sikret når det er uten tilsyn
- Leietaker må på ingen måte utføre endringer på installasjoner i byggestrømsskapet. Dekslar eller kapslinger må ikke under noen omstendigheter fjernes av andre enn personell fra Lyse
- Flytting av skap gjøres kun av personell fra Lyse
- Reparasjoner eller ombygning av utleid utstyr skal kun utføres av personell fra Lyse

- Jordspyd og tilførselskabel må ikke flyttes/endres uten at dette er avklart med Lyse
- Strømutkobling av nettet pga driftsmessige årsaker kan forekomme uten forvarsel. Lyse er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tap som påføres bestiller/leietaker med mindre skaden skyldes en forsettlig handling av Lyse
- Byggestrøm er beregnet for provisorisk strøm til maskiner og utstyr i en byggeperiode
- Byggestrømsskapet skal stå oppreist på stødig underlag
- Vi anbefaler at trefasekontakt tas i bruk
- Utstyr kan ikke overlates til andre uten avtale med Lyse